



For all kinds of music

# Портативный аудиопроигрыватель Awei Y280

## Руководство пользователя

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Awei». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Пользуйтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

1

### Меры предосторожности



- Не размещайте устройство вблизи открытого огня.
- Не размещайте устройство вблизи ёмкостей с водой, водоемов и т. д.
- Не подвергайте устройство воздействию прямым солнечным лучам, экстремальных температур.
- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками.
- Для чистки устройства не используйте жидкие средства или воду.
- Не допускайте полной блокировки отверстий устройства.
- Не помещайте посторонние предметы в отверстия устройства.
- Не пытайтесь разбирать и как-либо воздействовать на внутренние составляющие устройства. Любое обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами.
- Не давайте элементы упаковки детям.
- Перед началом использования устройства внимательно прочитайте данное руководство.
- Не допускается использование устройства детьми без контроля взрослых.
- Устройство предназначено исключительно для домашнего, личного пользования.
- Оберегайте устройство от брызг и любого воздействия жидкостей.

2

### Комплектация

- Портативный аудиопроигрыватель.
- Кабель USB.
- Аудиокабель.
- Руководство пользователя.

### Схема устройства



- 1 Короткое нажатие: предыдущий трек  
Долгое нажатие: уменьшение громкости
- 2 Короткое нажатие: следующий трек  
Долгое нажатие: увеличение громкости
- 3 Короткое нажатие: переключение режимов (Bluetooth, FM-радио, AUX, USB-накопитель, карта памяти microSD)
- 4 Короткое нажатие: воспроизведение/пауза/громкая связь
- 5 Долгое нажатие: включение/выключение
- 6 Разъём USB
- 7 Слот для карты памяти microSD
- 8 Разъём для зарядного устройства
- 9 Вход AUX

3

### Эксплуатация

**■ Прослушивание музыки**  
Убедитесь, что Ваше мобильное устройство сопряжено с портативным аудиопроигрывателем.

Функция	Процесс	Кнопка
Принять звонок	Входящий звонок	Нажатие на кнопку "Громкая связь"
Отклонить звонок	Входящий звонок	Нажатие и удержание кнопки "Громкая связь" в течение 3 секунд
Завершить звонок	Входящий звонок	Короткое нажатие на кнопку "Громкая связь"
Увеличить громкость	Разговор	Короткое нажатие на кнопку "+"
Уменьшить громкость	Разговор	Короткое нажатие на кнопку "-"
Предыдущий трек	Воспроизведение музыки	Короткое нажатие на кнопку "←"
Следующий трек	Воспроизведение музыки	Короткое нажатие на кнопку "→"

**ПРИМЕЧАНИЕ:** вышеуказанные операции используются в режимах Bluetooth, FM-радио, USB-накопитель, карта памяти microSD. В режиме AUX необходимо взаимодействовать с медиа-источником.

4

### Эксплуатация

**■ Громкая связь**  
Убедитесь, что Ваше мобильное устройство сопряжено с портативным аудиопроигрывателем.

Функция	Процесс	Кнопка
Принять звонок	Входящий звонок	Нажатие на кнопку "Громкая связь"
Отклонить звонок	Входящий звонок	Нажатие и удержание кнопки "Громкая связь" в течение 3 секунд
Завершить звонок	Входящий звонок	Короткое нажатие на кнопку "Громкая связь"
Увеличить громкость	Разговор	Короткое нажатие на кнопку "+"
Уменьшить громкость	Разговор	Короткое нажатие на кнопку "-"
Последний набранный номер	Режим ожидания	Двойное нажатие на кнопку «Громкая связь»

**■ Воспроизведение музыкальных файлов с карты памяти microSD или USB-накопителя**

1. Включите устройство.
2. Установите карту памяти microSD или USB-накопитель с предварительно записанными музыкальными файлами.
3. Воспроизведение музыкальных файлов начнётся автоматически.

5

### Эксплуатация

**■ Прослушивание FM-радио**

1. Включите устройство.
2. Подключите коннектор microUSB идущего в комплекте кабеля к устройству. В режиме FM-радио кабель USB выступает в качестве антенны.
3. Выберите режим FM-радио.
4. Для запуска автоматического сканирования нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза». Поиск всех доступных радиостанций может занять несколько минут. По окончании сканирования все обнаруженные станции будут автоматически занесены в память устройства.
5. Чтобы выбрать желаемую радиостанцию, нажимайте кнопки «+» или «-».
6. Увеличить или уменьшить громкость можно долгим нажатием на кнопку «+» или «-» соответственно.

### ■ Режим AUX

1. Включите устройство.
2. Подключите к устройству аудиокабель.
3. Подключите устройство к источнику звука (например, смартфону, планшету, MP3-плееру, ПК).
4. Выберите желаемый музыкальный файл на источнике звука.
5. Увеличить или уменьшить громкость можно долгим нажатием на кнопку «+» или «-» соответственно.

6

### Технические характеристики

- Модель: Y280.
- Версия Bluetooth: 4.2.
- Режим входного сигнала: Bluetooth, AUX, USB-накопитель (максимальный объём 32 Гб), карта памяти microSD (максимальный объём 32 Гб).
- Диаметр широкополосного динамика: 66 мм.
- Сопротивление: 4 Ом.
- Выходная мощность: 16 Вт.
- Напряжение при зарядке: 5 В / 1000 мА.
- Чувствительность: ≥ 80 дБ.
- Коэффициент нелинейных искажений: ≤ 5 %.
- Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц – 20 кГц.
- Ёмкость батареи: 4000 мАч.
- Габариты пассивного излучателя: 41x64 мм.
- Время непрерывной работы: около 12 ч.
- Время полной зарядки: около 4 ч.
- Дальность действия Bluetooth: около 10 м.

7

### Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха не более 80 °С. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

8

### Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Яле Электроникс Ко., Лтд. 4F., зд. 2, промпарк Юцзинтай, шоссе Хуасин 35, Далан, Новый р-н Лункуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.



Адрес в интернете: [www.awei.hk](http://www.awei.hk)

twitter : <https://www.twitter.com/aweiearphone>  
facebook : <https://www.facebook.com/aweiprducts>  
instagram : <http://www.instagram.com/aweiearphone>

9

### Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Актуальный список сервисных центров по адресу: <https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Срок гарантии: 12 месяцев.  
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.5

10

### Гарантийный талон AWEI

Модель No.	Штрих-код	
Покупатель	Тел.	
Адрес		
Продавец	Тел.	
Адрес		
Дата покупки	Дата тех.обслуживания	
Дефект	Время обслуживания	
Заметки		

11